

Branninstruks klubbhus

Leietaker eller arrangementsansvarlig er forpliktet til å kjenne til plassering av brannslukningsapparater og rømningsveier / nødutganger, samt plassering og betjening av brannalarm.

Plassering av brannslukningsapparater og rømningsveier / nødutganger er vist på oppslag. Nødutgangene er merket med grønne markeringslys og skilt. Det er 4 brannslukningsapparater i 1. etasje og ett i 2. etasje.

Rømningsveier skal være ulåste under tilstillingen og må ikke blokkeres. Ta hensyn til dette ved bordplasseringen.

Rømningsvei fra 2. etasje er trapp ned til 1. etasje / utganger. Fra 2. etasje er det også dører ut til balkongen mot båthavna.

Det er røykeforbud i klubbhuset. Fakler og griller må ikke plasseres på terrassen.

I tilfelle brann

Leietaker eller arrangementsansvarlig har ansvar for å:

- **Evakuere lokalene**
- **Ring brannvesenet på 110**
- **Forsøke å slukke brannen - hvis forsvarlig mht. egen sikkerhet.**
- **Lukke alle dører og vinduer - hvis mulig.**

For betjening av brannalarm – se instruks ved branntavle.

Ved unødig (falsk) alarm

- **Lokaliser årsaken og forsikre deg om at det ikke er brann.**
- **Ring brannvesenet på 110 og be de stoppe utrykningen.**

Vennligst merk at det ved unødig alarmutrykning vil påløpe kostnader fra Brann Øst.